

AP-N506

Indoor Access Point

Indoor-Zugangspunkt

Point d'Accès Pour Espace Intérieur

屋内アクセスポイント

Quick Start Guide **V1.0**

Quick-Start Anleitung

Guide de Démarrage Rapide

クイックスタートガイド

Introduction

Thank you for choosing the Indoor Access Point. This guide is designed to familiarize you with the layout of the AP and describes how to deploy it in your network.



AP-N506

Accessories



Mounting Bracket x1




Screw Kit x1



NOTE: The accessories may vary from illustration, please prevail in kind.


Hardware Overview

Ports




Ports	Description
DC 12V	A port for 12V DC power input
LAN	A port for 1 Gbps connection to LAN devices
WAN/POE	A port for 1Gbps connection to 802.3af/at PoE LAN devices

LEDs



LEDs	State	Description
2.4G/5G	Solid Green	The radio is on.
	Blinking Green	The link is active with data traffic.
	Off	The radio is off.
PWR	Solid Green	The power is on.
	Blinking Green	The device is booting up.
	Off	The power is off.
WAN	Solid Green	The port is connected and the link is normal.
	Blinking Green	The link is active with data traffic.
	Off	The port is disconnected or the link is abnormal.

Button



Button	Description
Reset	• Press quickly to restart the system. • Press and hold for five seconds to reset to factory default settings.

Installation Requirements

Before the installation, make sure that you have the following:

- A Phillips screwdriver.
- An Ethernet cable, a fiber optical cable and a console cable for connecting network devices.

Site Environment


- Install the device in a well-ventilated place.
- Install the device indoors only.
- Keep the device away from high-voltage power cables.
- Do not expose the device in a thunderstorm or strong electric field.
- Keep the device clean and dust-free.
- Do not expose the device to the high-temperature environment.

Safety Precautions


- Do not power on the device during the installation.
- Cut off the power before cleaning the device.
- Do not wash the device with liquid or wipe it with a damp cloth.
- Do not open the enclosure when the device is working.

Mounting the AP

Wall Mounting




1. Mark two installation points on the wall using the mounting bracket.




2. Drill holes at the marked locations.

3. Install the wall plugs into the holes until they are flush with the wall.




4. Use the two screws to secure the mounting bracket to the wall.




5. Align the bolts on the back of the AP with the holes on the mounting bracket, insert them, then rotate the AP clockwise until the bolts are fully locked.

Ceiling Mounting




1. Mark two installation points on the ceiling using the mounting bracket.




2. Drill holes at the marked locations.

3. Install the wall plugs into the holes until they are flush with the ceiling.




4. Use the two screws to secure the mounting bracket to the ceiling.




5. Align the bolts on the back of the AP with the holes on the mounting bracket, insert them, then rotate the AP clockwise until the bolts are fully locked.

Powering the AP Using a Power Adapter



1. Connect one end of a 12V/1.5A power adapter to the DC power jack on the AP.
2. Connect the other end of the power adapter to a local power source.

Powering the AP Using PoE




Connect the WAN/POE port on the AP to a PoE switch or a PoE injector.

Configuring the AP

Configuring the AP via the Web-Based Interface

Step 1: On your computer, search for the WIFI SSID named **FS-WiFi** and connect.

Step 2: Open a browser, type **http://10.254.254.1** and enter the default user name and password, **admin/adminwifi**.

A screenshot of a web-based login interface for an Access Point. The interface has a dark grey header bar with the text "Access Point" in white. Below the header, there are two input fields: the first is for the username, containing the text "admin", and the second is for the password, containing a series of asterisks. Below these fields is a dark grey button with the text "Login" in white.

Step 3: Click Login to display the web-based conguration page.

Troubleshooting

The Screen Displays Request Timed Out

- Check whether the Ethernet cable is intact.
- Check whether the hardware connections are correct.
- Check whether the computer's IP address is configured properly.
- Check whether the indicators of the AP and the computer are normal.

The LED Is off After the AP Is Powered On

- For the PoE power supply, check whether the power source complies with IEEE 802.3at/af standards, or whether the Ethernet cable is properly connected.
- For the DC adapter power supply, check whether the adapter is connected to a working power outlet, or whether the adapter is functioning normally.

The Ethernet Port Is Not Working After Connection

- Check whether the device on the other end of the Ethernet cable is working properly.
- Check whether the Ethernet cable supports the required data rate, or whether the cable is connected properly.

Wireless Client Cannot Detect the AP

- Check whether the power supply works properly.
- Check whether the Ethernet port connection is secure.
- Check whether the AP is configured correctly.
- Adjust the client device's position to reduce the distance between the client and AP.

Product Warranty

FS ensures our customers that for any damage or faulty items due to our workmanship, we will offer a free return within 30 days from the day you receive your goods. This excludes any custom-made items or tailored solutions.



Warranty: The product enjoys a 3-year limited warranty against defects in materials or workmanship. For more details about the warranty, please check at <https://www.fs.com/policies/warranty.html>



Return: If you want to return the item(s), information on how to return can be found at https://www.fs.com/policies/day_return_policy.html

Online Resource



For additional technical documents, visit: https://www.fs.com/technical_documents.html

Download the FS App



Scan the QR code to download and install the FS app from the App Store or Google Play Store or go to <https://www.fs.com/appdownload.html>



Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Indoor-Zugangspunkt entschieden haben. In dieser Anleitung werden Sie mit dem Aufbau des AP vertraut gemacht und erfahren, wie Sie ihn in Ihrem Netzwerk einsetzen können.



AP-N506

Zubehör



Montagehalterung x1




Schrauben-Set x1



HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass das Zubehör von der Abbildung abweichen kann.


Hardware-Übersicht

Ports




Ports	Beschreibung
DC 12V	Ein Port für 12V DC-Stromzufuhr
LAN	Ein Port für 1 GB/s Verbindungen zu LAN-Geräten
WAN/POE	Ein Port für 1 GB/s Verbindungen zu 802.3af/at PoE LAN-Geräten

LEDs



LEDs	Status	Beschreibung
2.4G/5G	leuchtet grün	Das Radio ist an.
	blinkt grün	Die Verbindung ist aktiv mit Datenverkehr.
	aus	Das Radio ist aus.
PWR	leuchtet grün	Der Strom ist an.
	blinkt grün	Das Gerät fährt hoch.
	aus	Der Strom ist aus.
WAN	leuchtet grün	Der Port ist verbunden und die Verbindung ist normal.
	blinkt grün	Die Verbindung ist aktiv mit Datenverkehr.
	aus	Der Port ist nicht verbunden oder die Verbindung ist nicht normal.

Knopf



Knopf	Beschreibung
Reset	• Kurz drücken um das System neu zu starten. • Drücken und fünf Sekunden lang halten um das System auf Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Installationsanforderungen

Bevor Sie mit der Installation beginnen, stellen Sie sicher, dass die folgenden Gegenstände bereitliegen:

- Kreuzschlitzschraubendreher
- Ein Ethernetkabel, Glasfaserkabel und Konsolenkabel zur Verbindung von Netzwerkgeräten

Aufstellungsort


- Installieren Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort.
- Installieren Sie das Gerät nur in Innenräumen.
- Halten Sie genug Abstand zu Hochspannungs-Stromkabeln.
- Setzen Sie das Gerät nicht Gewittern oder starken elektrischen Feldern aus.
- Halten Sie das Gerät sauber und staubfrei.
- Installieren Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen.

Sicherheitsvorkehrungen


- Schalten Sie das Gerät nicht während der Installation an.
- Schalten Sie vor der Reinigung des Geräts den Strom aus.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeiten und wischen Sie es nicht mit feuchten Tüchern ab.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse während das Gerät an ist.

Montage des AP

Wandmontage




1. Markieren Sie zwei Installationspunkte an der Wand mit der Montagehalterung.




2. Bohren Sie Löcher an den markierten Stellen.

3. Stecken Sie Wanddübel in die Löcher, bis diese bündig mit der Wandoberfläche sind.




4. Nutzen Sie zwei Schrauben, um die Montagehalterung an der Wand zu befestigen.




5. Richten Sie die Schrauben auf der Rückseite des AP zu den Löchern der Montagehalterung aus, stecken Sie sie ein und drehen Sie den AP im Uhrzeigersinn bis er vollständig eingerastet ist.

Deckenmontage




1. Markieren Sie zwei Installationspunkte an der Decke mit der Montagehalterung.




2. Bohren Sie Löcher an den markierten Stellen.

3. Stecken Sie Wanddübel in die Löcher, bis diese bündig mit der Deckenoberfläche sind.




4. Nutzen Sie zwei Schrauben, um die Montagehalterung an der Decke zu befestigen.




5. Richten Sie die Schrauben auf der Rückseite des AP zu den Löchern der Montagehalterung aus, stecken Sie sie ein und drehen Sie den AP im Uhrzeigersinn bis er vollständig eingerastet ist.

Betreiben des AP mit einem Stromadapter



1. Schließen Sie ein Ende eines 12V/1,5A Stromadapters an die DC-Strombuchse am AP an.
2. Schließen Sie das andere Ende des Adapters an eine lokale Stromquelle an.

Betreiben des AP mit PoE




Verbinden Sie den WAN/POE-Port des AP mit einem PoE-Switch oder PoE-Injektor.

Konfiguration des Zugangspunkts

Konfiguration des Zugangspunkts mit der webbasierten Oberfläche

Schritt 1: Suchen Sie auf Ihrem Computer die Wi-Fi-SSID namens **FS-WiFi** und verbinden Sie sich mit dieser.

Schritt 2: Öffnen Sie einen Browser, rufen Sie **http://10.254.254.1** auf und geben Sie Standard-Nutzernamen und -Passwort **admin/adminwifi** ein.



The image shows a web browser window displaying the login page for an 'Access Point'. The page has a dark grey header with the text 'Access Point' in white. Below the header, there are two input fields: the first is for the username, containing the text 'admin', and the second is for the password, containing a series of asterisks. Below these fields is a dark grey button with the text 'Login' in white.

Schritt 3: Klicken Sie auf **Login**, um die webbasierte Konfigurationsseite anzuzeigen.

Fehlerbehebung

Der Bildschirm zeigt an Anfrage abgelaufen

- Überprüfen Sie, ob das Ethernetkabel intakt ist.
- Überprüfen Sie, ob die Hardware-Verbindungen korrekt sind.
- Überprüfen Sie, ob die IP-Adressen-Einstellung des Computers korrekt ist.
- Überprüfen Sie, ob die Indikatoren des Zugangspunktes und Computers normal sind.

Die LED ist aus obwohl der Zugangspunkt angeschaltet ist

- Bei PoE-Stromversorgung, überprüfen Sie, ob die Stromquelle komform mit IEEE 802.3at/af ist, und ob das Ethernetkabel korrekt angeschlossen ist.
- Bei DC-Adapter-Stromversorgung, überprüfen Sie, ob der Adapter an einer aktiven Stromquelle angeschlossen ist und ob er korrekt funktioniert.

Der Ethernet-Port funktioniert nach dem Verbinden nicht

- Überprüfen Sie, ob das Gerät am anderen Ende des Ethernetkabels korrekt funktioniert,
- Überprüfen Sie, ob das Ethernetkabel die erforderliche Datenrate bieten kann, und ob es korrekt angeschlossen ist.

Drahtloser Client kann den Zugangspunkt nicht finden

- Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung korrekt funktioniert.
- Überprüfen Sie, ob der Ethernetport sicher verbunden ist.
- Überprüfen Sie, ob der Zugangspunkt korrekt konfiguriert ist.
- Bewegen Sie das Client-Gerät, um die Entfernung zwischen Client und Zugangspunkt anzupassen.

Produktgarantie

FS garantiert seinen Kunden bei allen Schäden oder Fehlern, die auf FS zurückzuführen sind, eine kostenlose Rückgabe innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Ware. Ausgenommen sind Sonderanfertigungen oder maßgeschneiderte Lösungen.



Garantie: Für dieses Produkt gilt eine eingeschränkte Garantie über 3 Jahre auf Material- und Verarbeitungsfehler. Weitere Einzelheiten zur Garantie finden Sie unter <https://www.fs.com/de/policies/warranty.html>



Rückgabe: Möchten Sie einen oder mehrere Artikel zurückgeben, finden Sie Informationen zum Rückgabeverfahren unter https://www.fs.com/de/policies/day_return_policy.html

Online-Ressourcen



Weitere technische Dokumente finden Sie unter: https://www.fs.com/de/technical_documents.html

Holen Sie sich die FS App



Scannen Sie den QR-Code, um die FS App aus dem App Store oder Google Play Store herunterzuladen und zu installieren, oder gehen Sie auf <https://www.fs.com/de/appdownload.html>




Introduction

Merci d'avoir choisi le Point d'Accès (AP) pour Espaces Intérieurs. Ce guide est conçu pour vous familiariser avec la configuration de l'appareil et décrit comment procéder à son installation.



AP-N506

Accessoires



Support de montage x1




Kit de vis x1



NOTE : Les accessoires peuvent différer de ceux illustrés. Veuillez en tenir compte.


Présentation du Matériel

Ports




Ports	Description
DC 12V	Port pour alimentation 12 V CC
LAN	Port pour connexion 1 Gbit/s à des périphériques LAN
WAN/POE	Port pour connexion 1 Gbit/s à des périphériques LAN PoE 802.3af/at

LED



LED	État	Description
2.4G/5G	Vert	Le signal radio est activé.
	Vert clignotant	La liaison est active et le trafic de données est normal.
	Éteint	Le signal radio est désactivé.
PWR	Vert	L'appareil est allumé.
	Vert clignotant	L'appareil est en cours de démarrage.
	Éteint	L'appareil est éteint.
WAN	Vert	Le port est connecté et la liaison est normale.
	Vert clignotant	La liaison est active et le trafic de données est normal.
	Éteint	Le port est déconnecté ou la liaison est anormale.

Bouton



Reset

Bouton	Description
Reset	• Appuyez brièvement pour redémarrer le système. • Appuyez pendant cinq secondes pour rétablir les paramètres d'usine de défaut.

Conditions Requises Pour l'Installation

Avant l'installation, assurez-vous que vous disposez des éléments suivants :

- Un tournevis cruciforme.
- Un câble Ethernet, un câble à fibre optique et un câble console pour connecter les périphériques réseau.

Site de l'installation


- Installez l'appareil dans un endroit bien ventilé.
- Installez l'appareil uniquement dans un espace intérieur.
- Éloignez l'appareil des câbles électriques à haute tension.
- Ne pas exposer l'appareil lors d'un orage ou à proximité d'un champ électrique puissant.
- Garder l'appareil propre et exempt de poussière.
- Ne pas exposer l'appareil à des températures élevées.

Consignes de sécurité


- Ne pas allumer l'appareil pendant l'installation.
- Couper l'alimentation avant de procéder au nettoyage de l'appareil.
- Ne pas utiliser de liquide ou de chiffon humide pour le nettoyage de l'appareil.
- Ne pas ouvrir le boîtier lorsque l'appareil est en marche.

Installation du Point d'Accès

Installation murale




1. Marquez deux points de fixation sur le mur à l'aide du support de fixation.




2. Percez des trous aux emplacements marqués.

3. Insérez les chevilles dans les trous jusqu'à ce qu'elles soient au ras du mur.




4. Utilisez les deux vis pour fixer le support de montage au mur.




5. Alignez les boulons à l'arrière du point d'accès avec les trous du support de montage, insérez-les, puis tournez le point d'accès dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les boulons soient complètement verrouillés.


Fixation au plafond




1. Marquez deux points de fixation au plafond à l'aide du support de fixation.



2. Percez des trous aux emplacements marqués.
3. Installez les chevilles dans les trous jusqu'à ce qu'elles soient au ras du mur.




4. Utilisez les deux vis pour fixer le support de montage au plafond.




5. Alignez les boulons à l'arrière du point d'accès avec les trous du support de montage, insérez-les, puis tournez le point d'accès dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les boulons soient complètement serrés.

Alimentation du Point d'Accès à l'aide d'un adaptateur secteur



1. Connectez une extrémité d'un adaptateur secteur 12 V/1,5 A à la prise d'alimentation CC du point d'accès.
2. Connectez l'autre extrémité de l'adaptateur secteur à une source d'alimentation locale.

Alimentation du Point d'Accès via PoE




Connectez le port WAN/POE du Point d'Accès à un commutateur PoE ou à un injecteur PoE.

Configuration du Point d'Accès

Configuration du point d'accès via l'interface Web

Étape 1 : sur votre ordinateur, recherchez le point d'accès sans fil nommé **FS-WiFi** et connectez-vous.

Étape 2 : Ouvrez un navigateur, tapez **http://10.254.254.1** et entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de défaut, **admin/adminwifi**.

The image shows a web interface for an 'Access Point'. It has a dark grey header with the text 'Access Point'. Below the header, there are two input fields. The first field has a user icon and the text 'admin'. The second field has a lock icon and a series of asterisks '*****'. Below these fields is a dark grey button with the text 'Login' in white.

Étape 3 : Cliquez sur **Login** pour afficher la page de configuration Web.

Dépannage

L'écran affiche le message « Request Timed Out »

- Vérifiez que le câble Ethernet est en bon état.
- Vérifiez que les connexions matérielles sont bien établies.
- Vérifiez que l'adresse IP de l'ordinateur est correctement configurée.
- Vérifiez que les voyants du point d'accès et de l'ordinateur s'allument normalement.

Le voyant LED est éteint après l'allumage du point d'accès

- Pour l'alimentation PoE, vérifiez si la source d'alimentation est conforme aux normes IEEE 802.3at/af ou si le câble Ethernet est correctement connecté.
- Pour l'alimentation par adaptateur CC, vérifiez si l'adaptateur est connecté à une prise de courant qui fonctionne ou si l'adaptateur fonctionne normalement.

Le port Ethernet ne fonctionne pas après la connexion

- Vérifiez si l'appareil à l'autre extrémité du câble Ethernet fonctionne correctement.
- Vérifiez si le câble Ethernet prend en charge le débit de données requis ou s'il est correctement connecté.

Le client sans fil ne détecte pas le point d'accès

- Vérifiez si l'alimentation électrique fonctionne correctement.
- Vérifiez si la connexion du port Ethernet est sécurisée.
- Vérifiez si le point d'accès est correctement configuré.
- Ajustez la position du périphérique client afin de réduire la distance entre le client et le point d'accès.

Garantie du Produit

FS garantit à ses clients que tout article endommagé ou défectueux en raison de sa fabrication pourra être retourné gratuitement dans les 30 jours suivant la date de réception. Cette garantie ne s'applique pas aux articles sur mesure ou aux solutions personnalisées.



Garantie : Les produits bénéficient d'une garantie limitée de 3 ans contre les défauts matériels ou de fabrication. Pour plus de détails sur la garantie, veuillez consulter : <https://www.fs.com/fr/policies/warranty.html>



Retour : Si vous souhaitez retourner un ou plusieurs articles, vous trouverez des informations sur la procédure de retour à l'adresse suivante : https://www.fs.com/fr/policies/day_return_policy.html

Ressources en Ligne



Pour obtenir des documents techniques supplémentaires, rendez-vous sur : https://www.fs.com/fr/technical_documents.html

Téléchargez l'Application FS



Scannez le code QR pour télécharger et installer l'application FS depuis l'App Store ou le Google Play Store, ou rendez-vous sur <https://www.fs.com/fr/appdownload.html>




はじめに

屋内アクセスポイント（AP）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。このガイドは、アクセスポイントのレイアウトを理解し、ネットワークへの導入方法について説明するためのものです。



AP-N506

付属品



取付ブラケット x1




ネジキット x1



注：付属品はイラストと異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。


ハードウェアの概要

ポート




ポート	説明
DC 12V	12V DC電源入力用ポート
LAN	1GbpsのLAN機器接続用ポート
WAN/POE	1Gbps接続用の802.3af/at PoE LAN機器用ポート

LED



LED	状態	説明
2.4G/5G	緑の点灯	ラジオが付いています。
	緑の点滅	リンクはデータ通信で稼働中です。
	オフ	ラジオは消えています。
PWR	緑の点灯	電源が入っています。
	緑の点滅	機器が起動しています。
	オフ	電源が入っていません。
WAN	緑の点灯	ポートは接続されており、リンクは正常です。
	緑の点滅	リンクはデータ通信で稼働中です。
	オフ	ポートが接続されていないか、リンクに異常が発生しています。

ボタン



ボタン	説明
Reset	- 素早く押すとシステムが再起動します。 5 秒間押し続けると、工場出荷時の既定の設定にリセットされます。

設置の条件

取り付けの前に、以下の物が準備されていることを確認してください：

- プラスドライバー。
- ネットワーク機器を接続するためのネットワークケーブル、光ファイバケーブル、およびコンソールケーブル。

設置環境


- 風通しの良い場所に設置してください。
- 機器を屋内に設置してください。
- 高圧電源ケーブルの近くには置かないでください。
- 雷雨や強い電界にさらさないでください。
- 機器を埃のない清潔な状態に保ってください。
- 機器を高温の環境にさらさないでください。

安全上の注意


- 設置中は機器の電源を入れないでください。
- 電源を切ってから清掃してください。
- 液体で機器を洗わないでください。湿らせた布で機器を拭かないでください。
- 機器の稼動中は、筐体を開けないでください。

APの取り付け


壁への取り付け




1. 取り付けブラケットを使用して、壁に2つの取り付け位置に印を付けます。



2. マークされた位置に穴を開けてください。
3. 壁の穴に壁プラグを差し込み、壁面と平らになるまで押し込みます。




4. 2本のネジを使用して、取り付けブラケットを壁に固定します。




5. APの背面にあるボルトを取り付けブラケットの穴に合わせ、挿入してから、ボルトが完全にロックされるまでAPを時計回りに回転させます。

シーリングへの取り付け




1. 取り付けブラケットを使用して、天井に2つの取り付け位置をマークします。




2. マークされた位置に穴を開けます。

3. 壁のプラグを穴に差し込み、天井と面一になるまで押し込みます。




4. 2本のネジを使用して、取り付けブラケットを天井に固定します。




5. APの背面にあるボルトを取り付けブラケットの穴に合わせ、挿入してから、ボルトが完全にロックされるまでAPを時計回りに回転させます。

APを電源アダプターで電源供給する方法



1. 12V/1.5Aの電源アダプターの片側を、APのDC電源ジャックに接続します。
2. 電源アダプターのもう一方の端を、近くの電源コンセントに接続します。

APをPoEで電源供給する方法




APのWAN/POEポートをPoEスイッチまたはPoEインジェクターに接続します。

APの設定

ウェブベースのインターフェースによるAPの設定

- Step 1：コンピュータでWiFi SSID（FS-WiFi）を検索し、接続します。
- Step 2：ブラウザを開き、<http://10.254.254.1>と入力し、既定のユーザー名（admin）とパスワード（adminwifi）を入力します。

A screenshot of a web-based login interface for an Access Point. The title bar at the top says "Access Point". Below it, there are two input fields: the first is labeled with a user icon and contains the text "admin"; the second is labeled with a lock icon and contains a series of asterisks "*****". Below these fields is a dark button labeled "Login".

Access Point	
admin	

Login	

- Step 3：Loginをクリックし、ウェブベースの設定ページを表示します。

問題解決

スクリーンに「Request Timed Out」と表示される場合

- イーサネットケーブルに損傷がないか確認します。
- ハードウェアの接続が正しいかどうかを確認します。
- コンピューターのIPアドレスの設定が正しいか確認します。
- APとコンピューターのインジケーターが正常であるかどうかを確認します。

APの電源を入れた後、LEDが消灯する場合

- PoE 電源については、電源が IEEE 802.3at/af 規格に準拠しているかどうか、またはイーサネットケーブルが正しく接続されているかどうかを確認します。
- DCアダプター電源については、アダプターが正常に機能する電源コンセントに接続されているか、アダプターが正常に機能しているかを確認します。

イーサネットポートが接続後に動作しない場合

- イーサネットケーブルの反対側の機器が正常に機能しているかどうかを確認します。
- イーサネットケーブルが必要なデータレートに対応しているかどうか、またケーブルが正しく接続されているかどうかを確認します。

ワイヤレスクライアントがAPを検出出来ない場合

- 電源が正常に動作しているかどうかを確認します。
- イーサネットポートの接続が正しいかどうかを確認します。
- APが正しく設定されているかどうかを確認します。
- クライアント機器の位置を調整して、クライアントとAPの間の距離を短くしてください。

製品保証

FSは、カスタム製品又はカスタムソリューションを除き、当社の過失による製品の破損や不良品があった場合、お客様が製品を受け取った日から30日以内に無料で返品をすることを保証します。



保証：この製品は、材料または製造上の欠陥に対して3年間の限定保証を提供します。保証の詳細については、下記のURLをご参照ください。

<https://www.fs.com/jp/policies/warranty.html>



返品：返品を希望される場合、方法については下記のURLをご参照ください。

https://www.fs.com/jp/policies/day_return_policy.html

オンラインリソース



その他の技術資料については、下記のURLをご参照ください。

https://www.fs.com/jp/technical_documents.html

FSアプリをダウンロード



QRコードを読み取り、App StoreまたはGoogle PlayストアからFSアプリをダウンロードしてインストールできます。若しくは下記のURLにアクセスしてください。

<https://www.fs.com/jp/appdownload.html>



Q.C.PASSED

Copyright © 2025 FS.COM All Rights Reserved.