




AP-T566D

Outdoor Access Point

Outdoor-Zugangspunkt

Point d'accès Extérieur

屋外アクセスポイント

Quick Start Guide **V1.0**

Quick Start Anleitung

Guide de Démarrage Rapide

クイックスタートガイド


Introduction

Thank you for choosing the AP-T566D Outdoor Access Point. This guide is designed to familiarize you with the layout of the access point (AP) and describe how to deploy it in your network.




AP-T566D

Accessories



Mounting Bracket Base x1



Adjustable Tilt Bracket x1



M8x35 Screw x2



M8x20 Screw x4



Waterproof Kit x1



M8 Nut x2




Anchor Ear x2



NOTE: The accessories may vary from illustration. Please prevail in kind.


Hardware Overview

Port




Port	Description
ETH/POE	2.5 Gbps connection to 802.3af/at PoE LAN device

LED



State	Description
Multicolor	The AP is booting up.
Solid Green	Power on, but the AP is not connected to Ampcon management platform.
Slow Blinking Green (0.5s/cyc)	The AP is starting up, and the system initialization is in progress.
Fast Blinking Green (0.2s/cyc)	The AP is in firmware upgrade.
Solid Blue	The AP is being managed by Ampcon, but no terminal is connected.
Slow Blinking Blue (0.5s/cyc)	Under the Ampcon management, at least one terminal is connected to the AP.
Fast Blinking Blue (0.2s/cyc)	The AP is in positioning mode.

Button



Button	Description
Restart/Reset	Restart: A quick press restarts the system.
	Reset to Factory Default Settings: Press and hold for five seconds.

Installation Requirements

Before installation, make sure that you have the following:

- Phillips screwdriver.
- Power cord, Ethernet cable.
- Four M8 screws bolts (including the screw and the wall plug) for wall mounting.

Site Environment


- Keep away from environments with high temperature, dust, harmful gases, unstable voltage, large vibration, and strong noise.
- Keep away from environments that are flammable, explosive, and susceptible to electromagnetic interference (large radar stations, transmitting stations, substations).
- The installation site must be free from leaking or dripping water, heavy dew, and humidity.
- Keep the installation site dry. The distance between the equipment and the seaside should be greater than 500m.

Safety Precautions


- Idle interfaces need to be blocked with dust covers.
- Make sure that the types of the transceiver and the cables are correct and that the transmitting and receiving directions of the cables are correct.
- Make sure that the power cord is properly connected.
- Make sure that both the power receiving end and the power supply end are well-grounded.

Installation


Wall Mounting



1. Mark four hole positions with the mounting bracket, drill holes, insert and flatten the wall plugs, then secure the mounting bracket base to the wall using four M8 screws.




2. Attach the adjustable tilt bracket to the back of the access point using four M8x20 screws.




3. Align the adjustable tilt bracket with the mounting bracket base, and secure them together using two M8x35 screws.


Pole Mounting



1. Assemble the mounting bracket base and adjustable tilt bracket using two M8x35 screws and M8 nuts.



2. Secure the device to the bracket using four M8x20 screws.




3. Mount the entire assembly onto a pole (diameter: 25 mm–150 mm) using the anchor ears.



NOTE: Ensure all screws are securely tightened and the device is firmly mounted to avoid slippage or misalignment.


Grounding the AP




Ground the AP by connecting a ground wire to the grounding point on the device and to a nearby good earth.

Installing the Waterproof Kit

1. Thread the Ethernet cable without the crystal head through the waterproof kit in sequence.



2. Fix a crystal head on the Ethernet cable and bind waterproof materials between B and C.



3. Insert the crystal head into the ETH/PoE port and screw up A, B, C, and D in sequence.

Configuring the Access Point

Configuring the AP via the Web-Based Interface

Step 1: On your computer, search for the WIFI SSID named **FS-WiFi** and connect.

Step 2: Open a browser, type <http://10.254.254.1>, and enter the default user name (**admin**) and password (**adminwifi**).

Access Point

Login

Step 3: Click **Login** to display the web-based configuration page.

Troubleshooting

The Screen Displays Request Timed Out

1. Check whether the network cable is intact.
2. Check whether the hardware connection is correct.
3. Check whether the indicators of the AP and the computer are normal.
4. Check whether the IP address setting of the computer is correct.

LED Is off After the AP Is Powered On

1. For the PoE power supply, check whether the power source is IEEE 802.3at compliant, or whether the Ethernet cable is properly connected.
2. For the DC adapter power supply, check whether the adapter is connected to an active power outlet or whether the adapter works properly.

The Ethernet Port Is Not Working After Connecting

Check whether the device at the other end of the Ethernet cable is working properly, whether the Ethernet cable is capable of providing the required data rate, or whether it is properly connected.

Wireless Client Cannot Find the AP

1. Check whether the power supply works properly.
2. Check whether the Ethernet port is properly connected.
3. Check whether the AP is correctly configured.
4. Move the client device to adjust the distance between the client and the AP.

Product Warranty

FS ensures our customers that for any damage or faulty items due to our workmanship, we will offer a free return within 30 days from the day you receive your goods. This excludes any custom made items or tailored solutions.



Warranty: The product enjoys a 3-year limited warranty against defects in materials or workmanship. For more details about the warranty, please check at

<https://www.fs.com/policies/warranty.html>



Return: If you want to return the item(s), information on how to return can be found at

https://www.fs.com/policies/day_return_policy.html

Online Resources



For additional technical documents, visit:

https://www.fs.com/technical_documents.html

Download the FS App



Scan the QR code to download and install the FS app from the App Store or Google Play Store or go to

<https://www.fs.com/appdownload.html>




Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den AP-T566D Outdoor-Zugangspunkt entschieden haben. In dieser Anleitung werden Sie mit dem Aufbau des Zugangspunkts vertraut gemacht und erfahren, wie Sie ihn in Ihrem Netzwerk einsetzen können.




AP-T566D

Accessories



Montagehalterungs-Fuß x1



Verstellbare Kiphalterung x1



M8x35-Schraube x2



M8x20-Schraube x4



Wasserschutz-Set x1



M8-Mutter x2




Verankerungslasche x2



HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass das Zubehör von der Abbildung abweichen kann.


Hardware-Übersicht

Port




Port	Beschreibung
ETH/POE	2,5 GB/s-Verbindung zu einem 802.3af/at PoE LAN-Gerät

LED



Status	Beschreibung
leuchtet bunt	Der Zugangspunkt fährt hoch
leuchtet grün	Der Zugangspunkt ist angeschaltet aber nicht mit der Ampcon-Verwaltungsplattform verbunden
blinkt langsam grün (0,5s/cyc)	Der Zugangspunkt startet und das System wird initiiert
blinkt schnell grün (0,2s/cyc)	Der Zugangspunkt befindet sich im Firmware-Update
leuchtet blau	Der Zugangspunkt wird mit Ampcon verwaltet, aber kein Terminal ist verbunden
blinkt langsam blau (0,5s/cyc)	Der Zugangspunkt wird mit Ampcon verwaltet und mindestens ein Terminal ist verbunden
blinkt schnell blau (0,2s/cyc)	Der Zugangspunkt befindet sich im Positionierungsmodus

Knopf



Knopf	Beschreibung
Restart/Reset	Neustart: Kurz drücken.
	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen: 5 Sekunden lang drücken.

Installationsanforderungen

Bevor Sie mit der Installation beginnen, stellen Sie sicher, dass die folgenden Gegenstände bereitliegen:

- Kreuzschlitzschraubendreher
- Netzkabel, Ethernetkabel
- Vier M8-Schrauben (einschließlich Schraube und Dübel) für die Wandmontage.

Aufstellungsort


- Keine Umgebungen mit hohen Temperaturen, viel Staub, schädlichen Gasen, instabiler Spannung, starken Schwingungen oder viel Lärm
- Keine Umgebungem die leicht entflammbar, explosiv, oder anfällig für elektromagnetische Störungen sind (große Radarstationen, Übertragungsstationen, unterirdische Stationen).
- Kein auslaufendes oder tropfendes Wasser, starker Tau oder hohe Feuchtigkeit.
- Halten Sie den Aufstellungsort trocken. Die Entfernung zwischen Ihrer Ausstattung und Küsten muss mindestens 500 m betragen.

Sicherheitsvorkehrungen


- Nicht laufende Schnittstellen müssen mit Staubschutzkappen geschützt werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Typ des Transceivers und der Kabel korrekt ist und dass die Kabel richtig herum angeschlossen sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung korrekt angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Stromquelle und der Stromeingang ordnungsgemäß geerdet sind.

Installation


Wandmontage



1. Markieren Sie vier Lochpositionen mit der Montagehalterung, bohren Sie Löcher, setzen Sie die Dübel ein und drücken Sie sie fest, dann befestigen Sie die Montagehalterung mit vier M8-Schrauben an der Wand.




2. Befestigen Sie die verstellbare Kipphalterung mit vier M8x20-Schrauben an der Rückseite des Zugangspunkts.




3. Halten Sie die verstellbare Kipphalterung an den Montagehalterungs-Fuß und befestigen Sie sie mit zwei M8x35-Schrauben aneinander.


Pfostenmontage



1. Bauen Sie den Montagehalterungs-Fuß und die verstellbare Kipphalterung mit zwei M8x35-Schrauben und M8-Muttern auf.



2. Befestigen Sie das Gerät mit vier M8x20-Schrauben an der Halterung.




3. Montieren Sie die gesamte Einheit mit den Verankerungslaschen an einem Pfosten (Durchmesser: 25 mm–150 mm).



HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben sicher festgezogen sind und dass das Gerät fest montiert ist, um Rutschen oder Ausrichtungsfehler zu vermeiden.


Erdung des Zugangspunkts




Erden Sie den Zugangspunkt, indem Sie ein Erdungskabel an den Erdungspunkt des Geräts anschließen und an eine geeignete Erdung.

Installation des Wasserschutz-Sets

1. Führen Sie das Ethernetkabel ohne Kristallkopf durch das Wasserschutz-Set in der abgebildeten Reihenfolge.



2. Befestigen Sie den Kristallkopf am Ethernetkabel und binden Sie wasserfestes Material zwischen B und C.



3. Stecken Sie den Kristallkopf in den ETH/PoE-Port und schrauben Sie A, B, C, und D in dieser Reihenfolge zusammen.

Konfiguration des Zugangspunkts

Konfiguration des Zugangspunkts mit der webbasierten Oberfläche

Schritt 1: Suchen Sie auf Ihrem Computer die **Wi-Fi-SSID** namens FS-WiFi und verbinden Sie sich mit dieser.

Schritt 2: Öffnen Sie einen Browser, rufen Sie <http://10.254.254.1> auf und geben Sie Standard-Nutzernamen (**admin**) und -Passwort (**adminwifi**) ein.

Access Point

Login

Schritt 3: Klicken Sie auf **Login**, um die webbasierte Konfigurationsseite anzuzeigen.

Fehlerbehebung

Der Bildschirm zeigt an Anfrage abgelaufen

1. Überprüfen Sie, ob das Netzkabel intakt ist.
2. Überprüfen Sie, ob die Hardware-Verbindung korrekt ist.
3. Überprüfen Sie, ob die Indikatoren des Zugangspunktes und Computers normal sind.
4. Überprüfen Sie, ob die IP-Adressen-Einstellung des Computers korrekt ist.

Die LED ist aus obwohl der Zugangspunkt angeschaltet ist

1. Bei PoE-Stromversorgung, überprüfen Sie, ob die Stromquelle komform mit iSIEEE 802.3 at ist, und ob das Ethernetkabel korrekt angeschlossen ist.
2. Bei DC-Adapter-Stromversorgung, überprüfen Sie, ob der Adapter an einer aktiven Stromquelle angeschlossen ist und ob er korrekt funktioniert.

Der Ethernet-Port funktioniert nicht

Überprüfen Sie, ob das Gerät am anderen Ende des Ethernetkabels korrekt funktioniert, ob das Ethernetkabel die erforderliche Datenrate bieten kann, und ob es korrekt angeschlossen ist.

Drahtloser Client kann den Zugangspunkt nicht finden

1. Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung korrekt funktioniert.
2. Überprüfen Sie, ob das Ethernetkabel korrekt angeschlossen ist.
3. Überprüfen Sie, ob der Zugangspunkt korrekt konfiguriert ist.
4. Bewegen Sie das Client-Gerät, um die Entfernung zwischen Client und Zugangspunkt anzupassen.

Produktgarantie

FS garantiert seinen Kunden bei allen Schäden oder Fehlern, die auf FS zurückzuführen sind, eine kostenlose Rückgabe innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Ware.

Ausgenommen sind Sonderanfertigungen oder maßgeschneiderte Lösungen.



Garantie: Für dieses Produkt gilt eine eingeschränkte Garantie über 3 Jahre auf Material- und Verarbeitungsfehler. Weitere Einzelheiten zur Garantie finden Sie unter <https://www.fs.com/de/policies/warranty.html>



Rückgabe: Möchten Sie einen oder mehrere Artikel zurückgeben, finden Sie Informationen zum Rückgabeverfahren unter https://www.fs.com/de/policies/day_return_policy.html

Online-Ressourcen



Weitere technische Dokumente finden Sie unter:

https://www.fs.com/de/technical_documents.html

Holen Sie sich die FS App



Scannen Sie den QR-Code, um die FS App aus dem App Store oder Google Play Store herunterzuladen und zu installieren, oder gehen Sie auf <https://www.fs.com/de/appdownload.html>




Introduction

Merci d'avoir choisi le point d'accès extérieur AP-T566D. Ce guide vous permettra de vous familiariser avec la configuration du point d'accès et de décrire son déploiement sur votre réseau.




AP-T566D

Accessoires



Support de montage x1



Support inclinable réglable x1



Vis M8x35 x2



Vis M8x20 x4



Kit d'étanchéité x1



Écrou M8 x2




Anneau d'ancrage x2



REMARQUE : Les accessoires peuvent différer de ceux illustrés. Veuillez en tenir compte.


Présentation du Matériel

Port




Port	Description
ETH/POE	Connexion à 2,5 Gbit/s à un périphérique LAN PoE 802.3af/at

LED



État	Description
Multicolore	L'AP est en cours de démarrage.
Vert	L'AP est allumé, mais il n'est pas connecté à la plateforme de gestion Ampcon.
Vert clignote lentement (0,5s/cyc)	L'AP est en cours de démarrage.
Vert clignote rapidement (0,2s/cyc)	L'AP est en cours de mise à jour du micrologiciel.
Bleu	L'AP est géré par Ampcon, mais aucun terminal n'est connecté.
Bleu clignote lentement (0,5s/cyc)	Au moins un terminal est connecté à l'AP sous la gestion d'Ampcon.
Bleu clignote rapidement (0,2s/cyc)	L'AP est en mode de positionnement.

Bouton



Bouton	Description
Restart/Reset	Redémarrer : Appuyez brièvement pour redémarrer le système.
	Réinitialiser les paramètres d'usine par défaut : Appuyez pendant cinq secondes.

Exigences d'installation

Avant l'installation, assurez-vous que vous disposez des éléments suivants :

- Tournevis cruciforme.
- Cordon d'alimentation, câble Ethernet.
- Quatre boulons à vis M8 (y compris la vis et la cheville) pour le montage mural.

Site de l'installation


- Évitez les environnements exposés à des températures élevées, à la poussière, à des gaz nocifs, à des tensions instables, à de fortes vibrations ou à des bruits importants.
- Évitez les environnements inflammables, explosifs ou sensibles aux interférences électromagnétiques (grandes stations radar, stations émettrices, sous-stations).
- Le site d'installation doit être exempt de fuites ou de gouttes d'eau, de forte rosée et d'humidité.
- Maintenez le site d'installation au sec. La distance entre l'équipement et le bord de mer doit être supérieure à 500 m.

Consignes de sécurité


- Les interfaces inactives doivent être protégées par des caches anti-poussière.
- Assurez-vous que les types d'émetteur-récepteur et de câbles sont corrects, ainsi que le sens de transmission et de réception des câbles.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché.
- Assurez-vous que les extrémités de réception et d'alimentation sont correctement mises à la terre.

Installation


Fixation murale



1. Marquez quatre positions de trous avec la base du support de montage, percez des trous, insérez et aplatissez les chevilles murales, puis fixez la base du support de montage au mur à l'aide de quatre vis M8.




2. Fixez le support inclinable réglable à l'arrière du point d'accès à l'aide de quatre vis M8x20.




3. Alignez le support inclinable réglable avec la base du support de montage, puis fixez-les à l'aide de deux vis M8x35.


Montage sur poteau



1. Assemblez la base du support de montage et le support inclinable réglable à l'aide de deux vis M8x35 et d'écrous M8.



2. Fixez l'appareil au support à l'aide de quatre vis M8x20.




3. Fixez l'ensemble sur un poteau (diamètre : 25 mm à 150 mm) à l'aide des anneaux de fixation.



REMARQUE : assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées et que l'appareil est solidement fixé afin d'éviter tout risque de glissement ou de désalignement.


Mise à la Terre du Point d'Accès




Reliez le point d'accès à la terre en connectant un fil d'ancrage à une prise de Terre appropriée.

Installation du kit étanche

1. Enfilez le câble Ethernet sans la tête en cristal dans les éléments du kit étanche dans l'ordre indiqué.



2. Fixez une tête en cristal au câble Ethernet et fixez les éléments imperméables entre B et C.



3. Insérez la tête en cristal dans le port ETH/PoE et vissez A, B, C et D dans l'ordre indiqué.

Configuration du Point d'accès

Configuration du point d'accès via l'interface Web

Étape 1 : Sur votre ordinateur, cherchez le point d'accès **FS-WiFi** et connectez-vous.

Étape 2 : Ouvrez un navigateur, tapez <http://10.254.254.1>, puis entrez le nom d'utilisateur de défaut (**admin**) et le mot de passe (**adminwifi**).

Access Point

admin

Login

Étape 3 : Cliquez sur **Login** pour afficher la page de configuration Web.

Dépannage

L'écran affiche « Request Timed Out » (Délai d'attente expiré)

1. Vérifiez que le câble réseau est en bon état.
2. Vérifiez que la connexion est bien établie.
3. Vérifiez que les voyants du point d'accès et de l'ordinateur indiquent un fonctionnement normal.
4. Vérifiez si le paramètre d'adresse IP de l'ordinateur est correct.

Le voyant LED est éteint après la mise sous tension du point d'accès

1. Pour l'alimentation PoE, vérifiez si la source d'alimentation est conforme à la norme IEEE 802.3at ou si le câble Ethernet est correctement connecté.
2. Pour l'alimentation via adaptateur CC, vérifiez si l'adaptateur est connecté à une prise de courant active ou s'il fonctionne correctement.

Le port Ethernet ne fonctionne pas après la connexion

Vérifiez si l'appareil à l'autre extrémité du câble Ethernet fonctionne correctement, si le câble Ethernet est capable de fournir le débit de données requis ou s'il est correctement connecté.

Le client sans fil ne parvient pas à détecter le point d'accès

1. Vérifiez si l'alimentation électrique fonctionne correctement.
2. Vérifiez si le port Ethernet est correctement connecté.
3. Vérifiez si le point d'accès est correctement configuré.
4. Déplacez l'appareil client pour ajuster la distance entre le client et le point d'accès.

Garantie du Produit

FS garantit à ses clients que tout article endommagé ou défectueux en raison de sa fabrication pourra être retourné gratuitement dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la marchandise. Cette garantie ne s'applique pas aux articles fabriqués sur mesure ou aux solutions personnalisées.



Garantie : Le produit bénéficie d'une garantie limitée de 3 ans contre les défauts matériels ou de fabrication. Pour plus de détails sur la garantie, veuillez consulter le site <https://www.fs.com/fr/policies/warranty.html>



Retour : Si vous souhaitez retourner un ou plusieurs articles, vous trouverez des informations sur la procédure de retour à l'adresse suivante : https://www.fs.com/fr/policies/day_return_policy.html

Ressource en Ligne



Pour obtenir des documents techniques supplémentaires, rendez-vous sur : https://www.fs.com/fr/technical_documents.html

Télécharger l'Application FS



xScannez le code QR pour télécharger et installer l'application FS depuis l'App Store ou le Google Play Store, ou rendez-vous sur <https://www.fs.com/fr/appdownload.html>.




はじめに

AP-T566D 屋外用アクセスポイントをお買い上げいただき、ありがとうございます。本ガイドは、アクセスポイント（AP）のレイアウトを理解し、ネットワークへの導入方法を説明するためのものです。




AP-T566D

付属品



取り付けブラケットベース x1



調整可能なチルトブラケット x1



M8x35ネジ x2



M8x20ネジ x4



防水キット x1



M8ナット x2



アンカーイヤー x2




注: 付属品はイラストと異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

JP


ハードウェアの概要

ポート




ポート	説明
ETH/POE	802.3af/at PoE LAN機器への2.5Gbps接続

LED



状態	説明
マルチカラー	APIは起動中です。
緑の点灯	電源は入っていますが、APIはAmpcon管理プラットフォームに接続されていません。
遅く点滅する緑 (0.5秒/サイクル)	APIが起動し始めており、システムの初期化が進行中です。
早く点滅する緑 (0.2秒/サイクル)	APIはファームウェアのアップグレード中です。
青の点灯	APIはAmpconによって管理されていますが、端子は接続されていません。
遅く点滅する青 (0.5秒/サイクル)	Ampcon管理下で、少なくとも1つの端末がAPIに接続されています。
早く点滅する青 (0.2秒/サイクル)	APIはポジショニングモードです。

ボタン



ボタン	説明
Restart/Reset	Restart：早く押すと、システムが再起動します。
	Reset：工場出荷時の設定にするには5秒間押し続けます。

設置の条件

取り付けの前に、以下の物が準備されていることを確認してください:

- プラスドライバー。
- 電源コード、イーサネットケーブル。
- 壁取り付け用のM8ネジボルト4本（ネジと壁プラグを含む）。

設置環境


- 高温、埃、有害ガス、不安定な電圧、大きな振動、および強い騒音のある環境から離してください。
- 可燃性、爆発性、または電磁波の影響を受けやすい環境（大型レーダー施設、送信所、変電所など）から遠ざけてください。
- 設置場所は、水漏れや滴下、激しい結露、および湿気がない状態でなければなりません。
- 設置場所は乾燥した状態を保ってください。設備と海岸線との距離は500メートル以上離す必要があります。

安全上の注意


- 使用されていないインターフェースは、ダストカバーで覆う必要があります。
- トランシーバーとケーブルのタイプが正しいことを確認し、ケーブルの送信方向と受信方向が正しいことを確認してください。
- 電源コードが正しく接続されていることを確認してください。
- 電源の受電側と給電側の両方が適切に接地されていることを確認してください。

設置方法


壁への取り付け



1. 取り付けブラケットベースで4つの穴の位置に印を付け、穴を開け、壁プラグを挿入して平らにし、4本のM8 ネジを使用して取り付けブラケットベースを壁に固定します。




2. 調整可能なチルトブラケットを、4本のM8x20ネジを使用してアクセスポイントの背面に取り付けます。




3. 調整可能なチルトブラケットをマウントブラケットのベースと合わせ、M8x35のネジ2本で固定します。


ボールの取り付け



1. M8x35のネジ2本とM8のナットを2個使用して、取り付けブラケットベースと調整可能な傾斜ブラケットを組み立てます。



2. M8x20のネジ4本を使用して、機器をブラケットに固定します。




3. アンカーイヤーを使用して、全体の組み立て品をポール（直径：25 mm～150 mm）に取り付けます。



注：すべてのネジが確実に締め込まれており、機器がしっかりと固定されていることを確認し、滑りやずれを防ぐようにしてください。


APの接地




APを接地するには、機器の接地ポイントに接地線を接続し、近くの良好な接地ポイントにも接続してください。

防水キットの取り付け

1. クリスタルヘッドのないイーサネットケーブルを、防水キットに順番に通してください。



2. イーサネットケーブルにクリスタルヘッドを取り付け、BとCの間に防水材を固定します。



3. クリスタルヘッドをETH/PoEポートに挿入し、A、B、C、Dの順にネジを締めてください。

アクセスポイントの設定

ウェブベースのインターフェイスによる設定

Step 1: コンピューターでWiFi SSID「FS-WiFi」を検索し、接続します。

Step 2: ブラウザを開き、<http://10.254.254.1>と入力し、既定のユーザー名 (admin) とパスワード (adminwifi) を入力します。

Access Point

admin

Login

Step 3: Loginをクリックし、ウェブベースの設定ページを表示します。

問題解決

画面表示のリクエストがタイムアウトした場合

1. ネットワークケーブルに損傷がないことを確認します。
2. ハードウェアの接続が正しいかどうかを確認します。
3. APとコンピュータのインジケータが正常であるかどうかを確認します。
4. コンピューターのIPアドレス設定が正しいかどうかを確認します。

APが電源投入後、LEDが消灯した場合

1. PoE電源については、電源がIEEE 802.3at規格に準拠しているかどうか、またはイーサネットケーブルが正しく接続されているかどうかを確認します。
2. DCアダプター電源については、アダプターが稼働中の電源コンセントに接続されているか、アダプターが正常に作動しているかを確認します。

イーサネットポートが接続後に動作しない場合

イーサネットケーブルのもう一方の端にある機器が正常に稼働しているかどうか、イーサネットケーブルが必要なデータレートを提供出来るかどうか、またはケーブルが正しく接続されているかどうかを確認します。

ワイヤレスクライアントがAPを検出出来ない場合

1. 電源が正常に機能しているかどうかを確認します。
2. イーサネットポートが正しく接続されているかどうかを確認します。
3. APが正しく設定されているかどうかを確認します。
4. クライアント機器を移動して、クライアントとAPの間の距離を調整します。

製品保証

FSは、カスタム製品又はカスタムソリューションを除き、当社の過失による製品の破損や不良品があった場合、お客様が製品を受け取った日から30日以内に無料で返品をすることを保証します。



保証: この製品は、材料または製造上の欠陥に対して3年間の限定保証を提供します。
保証の詳細については、下記のURLをご参照ください。

<https://www.fs.com/jp/policies/warranty.html>



返品: 返品を希望される場合、方法については下記のURLをご参照ください。

https://www.fs.com/jp/policies/day_return_policy.html

オンラインリソース



その他の技術資料については、下記のURLをご参照ください。

https://www.fs.com/jp/technical_documents.html

FSアプリをダウンロード



QRコードを読み取り、App StoreまたはGoogle PlayストアからFSアプリをダウンロードしてインストールできます。若しくは下記のURLにアクセスしてください。 <https://www.fs.com/jp/appdownload.html>

